


WIE ÖFFNE UND SCHLIESSE ICH EINEN DORFSTROMER?

Dorfstromer

(KIA Niro)


VORAB

Der Dorfstromer e.V. benutzt das Buchungsportal von  **fleetster**. Eine Buchung erfolgt mit einem Internet-Browser oder per Smartphone-App im fleetster-Portal (siehe „Wie buche ich einen Dorfstromer?“). Nur bei vorliegender aktueller Buchung kann ein Dorfstromer-Fahrzeug geöffnet werden. Voraussetzung ist

- Die App „fleetster Corporate Carsharing“, die man im App Store (Apple) oder Playstore (Android) kostenlos laden kann.
- Eingeschaltete Bluetooth-Funktion auf dem Smartphone.


Alternativ kann nach gesonderter Bereitstellung auch eine RFID-Chipkarte¹ verwendet werden.


ÖFFNEN PER fleetster SMARTPHONE-APP




Zunächst muss die fleetster-App aufgerufen werden. Sofern eine aktuelle Buchung vorliegt, wird das gebuchte Fahrzeug und die Buchungsdetails auf dem Bildschirm angezeigt. Das Fahrzeug kann max. 60 Min. vor der gebuchten Abholzeit geöffnet werden. Spätere Buchungen können mit dem Button "Buchungen" angezeigt werden.

Nach dem Tippen auf „Buchung starten“ wird der Standort des Fahrzeugs oder die Fahrtdetails angezeigt.




Jetzt müssen sie bestätigen, dass sie im Besitz eines gültigen Führerscheins sind und können dann das Fahrzeug mit dem Symbol  öffnen.

Die Zentralverriegelung klickt deutlich hörbar.




Der Fahrzeugschlüssel befindet sich im Handschuhfach in einem „Schlüsselsafe“. Den Schlüsselanhänger aus der Halterung entnehmen und den Schlüssel beim Verlassen des Fahrzeuges mitnehmen um das Fahrzeug während der laufenden Mietzeit zu verriegeln und wieder zu öffnen

Entriegeln² sie den Ladestecker mit dem Schloss-öffnen-Symbol auf dem Fahrzeugschlüssel.



¹ In Ausnahmefällen verwendet werden. Wie ein Fahrzeug mit einer RFID-Chipkarte geöffnet und geschlossen wird in der Anleitung „HowTo_Verwendung-RFID-Card“ beschrieben.


² Wird der Ladestecker nicht innerhalb von 15 Min. abgezogen, wird die Klappe erneut verriegelt



WIE ÖFFNE UND SCHLIESSE ICH EINEN DORFSTROMER?

Dorfstromer

(KIA Niro)



Nun ziehen sie das Ladekabel aus der Steckdose in der Fahrzeugfront, stecken sie die Staubschutzkappe auf und verschließen die Ladeklappe.

Danach ziehen sie den Ladestecker aus der Ladestation. Je nach Standort kann die Ladestelle variieren. Ggf. lesen sie die Anleitung auf der Ladestelle.



Danach das Ladekabel unbedingt im Kofferraum verstauen !



Jetzt können sie losfahren. Dazu treten sie zunächst auf das Bremspedal, und drücken auf die „Power“-Taste links vom Lenkrad am Amaturenbrett.


Mit dem Drehschalter auf der Mittelkonsole wählen sie jetzt die Fahrstufe „D“ für Drive (oder „R“ für Rückwärts, wenn sie rückwärts fahren möchten).



Nun vorsichtig auf das Fahrpedal treten und losfahren.



Während der Mietzeit können sie das Fahrzeug beliebig oft parken, verriegeln und wieder öffnen. Hierzu verwenden sie einfach die Fernbedienungsknöpfe auf dem Fahrzeugschlüssel.




WIE ÖFFNE UND SCHLIESSE ICH EINEN DORFSTROMER?

Dorfstromer

(KIA Niro)

NACH DER RÜCKKEHR: FAHRZEUG VERSCHLIESSEN, MIETZEIT BEENDEN

Parken sie das Fahrzeug vorwärts in Richtung Laadesäule. Auf dem Drehschalter in der Mittelkonsole drücken sie jetzt die „P“ wie „Parken“. Nun drücken sie die „Power“-Taste um den Fahrbetrieb auszuschalten.


Nehmen Sie das Ladekabel aus dem Kofferraum und die Ladekarte aus der Halterung im Handschuhfach. Halten sie die Ladekarte an das -Symbol an der Ladesäule. Es wird die rechte oder linke Ladesteckdose frei gegeben (siehe Anzeige im Display der Ladesäule). Nun verbinden das Ladekabel mit der Steckdose in der Ladesäule. (Je nach Standort kann die Ladestelle variieren. Ggf. lesen sie die Anleitung auf der Ladestelle.) Öffnen sie die Ladeklappe, entfernen die Staubschutzkappe und stecken das Ladekabel in die Ladebuchse. Bitte beachten sie dass dies nur bei entriegelten Fahrzeugtüren möglich ist. Bei Bedarf drücken sie auf das Schloss-öffnen-Symbol auf dem Fahrzeugschlüssel.

Der Beginn des Ladevorganges wird durch die Kontrollleuchten an der Ladesäule und am unteren Rand der Windschutzscheibe angezeigt.

Alle Fenster und Türen schließen und dann GANZ WICHTIG:

Bitte den Fahrzeugschlüssel und die Ladekarte zurück in die Halterung im Handschuhfach stecken.

Bitte achten Sie darauf, dass der runde Schlüsselanhänger in den dafür vorgesehenen Schlitz im Schlüsselsafe gesteckt wird.




Jetzt die fleetster-App aufrufen und das Fahrzeug durch antippen des Schloss-Symbols (1) verschließen (die Zentralverriegelung klickt deutlich). Danach den Button „FAHRT BEENDEN“ (2) antippen und die Fragen zu Kilometerstand, Batterie und Sauberkeit beantworten.

Jetzt den Button „SCHLÜSSELRÜCKGABE“ (3) antippen. Dadurch wird der Buchungssoftware mitgeteilt, dass die Mietfahrt beendet werden soll. Der virtuelle Schlüssel wird zurückgeben.

Bitte unbedingt beachten, dass die Rückmeldung „Schlüsselrückgabe erfolgreich“ angezeigt wird (4).

Erst damit ist die Fahrzeugmiete beendet.



Anmerkung

Sollte diese Anleitung missverständlich sein, sollte etwas fehlen oder sollten Fehler enthalten sein, senden Sie bitte eine entsprechende E-Mail-Nachricht an info@Dorfstromer.de. Danke.